

Bezpečnostní pokyny a informace

(Sportovní míče nafukovací)

1. Způsob použití

- Používejte míč pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.
- Výrobek je sportovní pomůcka nikoliv hračka.
- Nevhodné pro děti mladší 3 let.
- Používejte vždy pod dohledem dospělé osoby, zejména u dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte míč na místech, kde by mohl způsobit pád či zakopnutí.
- Nepoužívejte míč v blízkosti silnic nebo jiných nebezpečných míst.
- Nesedějte a nestoupejte na míč.

2. Kontrola stavu míče před použitím

- Pravidelně kontrolujte, zda není míč poškozený (měkký, prasklý, deformovaný).
- Zkontrolujte, zda je tlak v míči dle doporučení výrobce, jak je uvedeno na míči.

3. Vhodné podmínky pro bezpečnou hru

- Používejte míč na plochách vhodných pro příslušný sport.
- Vyhněte se hrubým a ostrým povrchům, které mohou míč poškodit.
- Hrajte pouze za vhodných klimatických a světelných podmínek.
- Dodržujte pravidla příslušného sportu.
- Nepoužívejte pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
- Před hrou se řádně rozcvičte.
- Předcházejte zraněním užitím správné techniky hry.
- Při hře používejte vhodné ochranné pomůcky a obuv.

4. Péče o míč a skladování

- Ventilek míče před nafukováním řádně promažte olejem do ventilků. Po nafukování setřete zbytky oleje vlhkým hadříkem.
- Míč tlakujte pouze zařízením určeným pro huštění sportovních míčů s vhodnou jehlou s oblým zakončením na tlak dle doporučení výrobce, jak je uvedeno na míči.
- Po hře míč očistěte vlhkým hadříkem od nečistot.
- Pokud nelze nečistoty odstranit vodou, použijte hadřík navlhčený ve vodě smíchané s jemným čistícím prostředkem, poté setřete důkladně povrch míče čistou vodou, abyste odstranily zbytky čistícího prostředku.
- Nepoužívejte k čištění míče rozpouštědla, jako je benzen, aceton apod.
- Skladujte míč v suchu a mimo přímé sluneční světlo nebo mráz.
- Nevystavujte míč vysokým teplotám nebo přímému zdroji tepla.
- Nepřetěžujte míč vahou nebo nárazy.

5. Plastový obal

- Obal není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obal po otevření bezpečně ekologicky zlikvidujte dle příslušných místních předpisů.

6. Ochrana životního prostředí a likvidace výrobků

- Nevyhazujte použité výrobky do běžného odpadu. Dbejte na ochranu životního prostředí!
- Použité míče můžete vrátit u vybraných prodejců nebo je zaslat na adresu společnosti k ekologické recyklaci.
- Výrobky rovněž můžete zlikvidovat prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo je odneste do nejbližšího sběrného dvora. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Výrobce:

Gala a.s.
Západní 75
796 04 Prostějov
Česká republika
info@gala.cz
Tel.: +420 582 314 349 / +420 582 314 411 / +420 528 314 446

Bezpečnostní pokyny a informace (Sportovní míče nafukovací Jump)

1. Způsob použití

- Používejte míč pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.
- Výrobek je sportovní pomůcka nikoliv hračka.
- Nevhodné pro děti mladší 3 let.
- Používejte vždy pod dohledem dospělé osoby, zejména u dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte míč na místech, kde by mohl způsobit pád či zakopnutí.
- Nepoužívejte míč v blízkosti silnic nebo jiných nebezpečných míst.
- Nesedejte a nestoupejte na míč.

2. Kontrola stavu míče před použitím

- Pravidelně kontrolujte, zda není míč poškozený (měkký, prasklý, deformovaný).
- Zkontrolujte, zda je tlak v míči dle doporučení výrobce, jak je uvedeno na míči.
- Zkontrolujte, zda gumové lanko a jeho uchycení k míči není nijak poškozené nebo jinak opotřebené. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, výrobek nepoužívejte.

3. Vhodné podmínky pro bezpečnou hru

- Používejte míč na plochách vhodných pro příslušný sport.
- Vyhněte se hrubým a ostrým povrchům, které mohou míč poškodit.
- Hrajte pouze za vhodných klimatických a světelných podmínek.
- Dodržujte pravidla příslušného sportu.
- Nepoužívejte pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
- Před hrou se řádně rozvičte.
- Předcházejte zraněním užitím správné techniky hry.
- Při hře používejte vhodné ochranné pomůcky a obuv.
- Neměňte délku gumového lanka, lanko nezkracujte ani nenadstavujte jinou gumou.
- Zachovejte polohu uchycení gumového lanka k míči.
- Uvažte míč za oba konce gumového lanka mezi 2 pevné body, které jsou od sebe vzdálené 150-250 cm a pevně uvažte do výšky potřebné pro váš trénink (nad úroveň hlavy).
- Nepřepínajte gumová lanka, nenatahujte je na maximální délku.
- Před tréninkem vždy zkontrolujte pevnost úvazu gumového lanka k pevným bodům.
- Zajistěte dostatečně volný prostor kolem upevněného lanka a míče.

4. Péče o míč a skladování

- Ventilek míče před nafukováním řádně promažte olejem do ventilků. Po nafukování setřete zbytky oleje vlhkým hadříkem.
- Míč tlakujte pouze zařízením určeným pro huštění sportovních míčů s vhodnou jehlou s oblým zakončením na tlak dle doporučení výrobce, jak je uvedeno na míči.
- Po hře míč očistěte vlhkým hadříkem od nečistot.
- Pokud nelze nečistoty odstranit vodou, použijte hadřík navlhčený ve vodě smíchané s jemným čistícím prostředkem, poté setřete důkladně povrch míče čistou vodou, abyste odstranily zbytky čistícího prostředku.
- Nepoužívejte k čištění míče rozpouštědla, jako je benzen, aceton apod.
- Skladujte míč v suchu a mimo přímé sluneční světlo nebo mráz.
- Nevystavujte míč vysokým teplotám nebo přímému zdroji tepla.
- Nepřetěžujte míč vahou nebo nárazy.

5. Plastový obal

- Obal není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obal po otevření bezpečně ekologicky zlikvidujte dle příslušných místních předpisů.

6. Ochrana životního prostředí a likvidace výrobků

- Nevyhazujte použité výrobky do běžného odpadu. Dbejte na ochranu životního prostředí!
- Použité míče můžete vrátit u vybraných prodejců nebo je zaslat na adresu společnosti k ekologické recyklaci.
- Výrobky rovněž můžete zlikvidovat prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo je odneste do nejbližšího sběrného dvora. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Výrobce:

Gala a.s.
Západní 75
796 04 Prostějov
Česká republika
info@gala.cz
Tel.: +420 582 314 349 / +420 582 314 411 / +420 528 314 446

Bezpečnostní pokyny a informace (Medicínální míče)

1. Způsob použití

- Používejte míč pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.
- Výrobek je sportovní pomůcka, nikoliv hračka. Medicínální míč může být využit při rehabilitaci, kondičním cvičení, balančním cvičením i silovém tréninku.
- Nepoužívejte míč pro hody o tvrdou zem nebo o stěnu (v případě potřeby použijte měkký podklad jako je žíněnka, umělka nebo tartan).
- Nevhodné pro děti mladší 3 let. Výrobek je určen pro dospělé osoby, děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před cvičením se poraďte s lékařem nebo odborníkem, zvažte stav vaší kondice.
- Při cvičení začínajte vždy s lehčím míčem a poté postupně zvyšujte zátěž. Nepřekračujte doporučenou váhu pro vaši úroveň zdatnosti.
- Nenechávejte míč na místech, kde by mohl způsobit pád či zakopnutí.
- Nepoužívejte míč v blízkosti silnic nebo jiných nebezpečných míst.
- Nesedejte a nestoupejte na míč.

2. Kontrola stavu míče před použitím

- Pravidelně kontrolujte, zda není míč poškozený (známky opotřebení, praskliny, propíchnutí, deformace, párání švů apod.).

3. Vhodné podmínky pro bezpečnou hru

- Používejte míč na plochách vhodných pro příslušný sport.
- Používejte medicínální míč pouze na rovném nekluzkém povrchu. Vyvarujte se nerovných nebo hrubých ploch, které by mohly míč poškodit nebo zvýšit riziko úrazu.
- Používejte pouze za vhodných klimatických a světelných podmínek.
- Dodržujte pravidla příslušného sportu.
- Zajistěte si dostatek prostoru kolem sebe, abyste předešli nárazu do lidí nebo předmětů.
- Nepoužívejte pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
- Před hrou se řádně rozcvičte.
- Předcházejte zraněním užitím správné techniky cvičení a správným držením těla. Mějte vždy pevný úchop.
- Při hře používejte vhodné ochranné pomůcky a obuv.

4. Péče o míč a skladování

- Po použití míč očistěte od nečistot a vlhkosti suchým hadříkem.
- Medicínální míče z přírodní kůže nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte k čištění míče rozpouštědla, jako je benzen, aceton apod.
- Skladujte míč v suchu a mimo přímé sluneční světlo nebo mráz.
- Nevystavujte míč vysokým teplotám nebo přímému zdroji tepla.
- Nepřetěžujte míč vahou.

5. Plastový obal

- Obal není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obal po otevření bezpečně ekologicky zlikvidujte dle příslušných místních předpisů.

6. Ochrana životního prostředí a likvidace výrobků

- Nevyhazujte použité výrobky do běžného odpadu. Dbejte na ochranu životního prostředí!
- Použité míče můžete vrátit u vybraných prodejců nebo je zaslat na adresu společnosti k ekologické recyklaci.
- Výrobky rovněž můžete zlikvidovat prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo je odneste do nejbližšího sběrného dvora. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Výrobce:

Gala a.s.

Západní 75

796 04 Prostějov

Česká republika

info@gala.cz

Tel.: +420 582 314 349 / +420 582 314 411 / +420 528 314 446

Bezpečnostní pokyny a informace (Medicinální míče schleuderball)

1. Způsob použití

- Používejte míč pouze k účelu, ke kterému byl vyroben.
- Výrobek je sportovní pomůcka, nikoliv hračka.
- Nevhodné pro děti mladší 3 let. Výrobek je určen pro dospělé osoby, děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Před cvičením se poraďte s lékařem nebo odborníkem, zvažte stav vaší kondice.
- Při cvičení začínajte vždy s lehčím míčem a poté postupně zvyšujte zátěž. Nepřekračujte doporučenou váhu pro vaši úroveň zdatnosti.
- Nenechávejte míč na místech, kde by mohl způsobit pád či zakopnutí.
- Nepoužívejte míč v blízkosti silnic nebo jiných nebezpečných míst.
- Nesedějte a nestoupejte na míč.

2. Kontrola stavu míče před použitím

- Pravidelně kontrolujte, zda není míč poškozený (známky opotřebení, praskliny, propíchnutí, deformace, páráni švů apod.).
- Zkontrolujte, zda poutko není nijak poškozené nebo jinak opotřebené. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, výrobek nepoužívejte.

3. Vhodné podmínky pro bezpečnou hru

- Používejte míč na plochách vhodných pro příslušný sport.
- Používejte medicinální míč pouze na rovném nekluzkém povrchu. Vyvarujte se nerovných nebo hrubých ploch, které by mohly míč poškodit nebo zvýšit riziko úrazu.
- Používejte pouze za vhodných klimatických a světelných podmínek.
- Dodržujte pravidla příslušného sportu.
- Zajistěte si dostatek prostoru kolem sebe, abyste předešli nárazu do lidí nebo předmětů.
- Nepoužívejte pod vlivem omamných nebo psychotropních látek.
- Před hrou se řádně rozcvičte.
- Předcházejte zraněním užitím správné techniky hry a správným držením těla. Mějte vždy pevný úchop.
- Při hře používejte vhodné ochranné pomůcky a obuv.

4. Péče o míč a skladování

- Po hře míč očistěte od nečistot a vlhkosti suchým hadříkem.
- Medicinální míče z přírodní kůže nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Nepoužívejte k čištění míče rozpouštědla, jako je benzen, aceton apod.
- Skladujte míč v suchu a mimo přímé sluneční světlo nebo mráz.
- Nevystavujte míč vysokým teplotám nebo přímému zdroji tepla.
- Nepřetěžujte míč vahou.

5. Plastový obal

- Obal není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Obal po otevření bezpečně ekologicky zlikvidujte dle příslušných místních předpisů.

6. Ochrana životního prostředí a likvidace výrobků

- Nevyhazujte použité výrobky do běžného odpadu. Dbejte na ochranu životního prostředí!
- Použité míče můžete vrátit u vybraných prodejců nebo je zaslat na adresu společnosti k ekologické recyklaci.
- Výrobky rovněž můžete zlikvidovat prostřednictvím schváleného recyklačního provozu nebo je odnéste do nejbližšího sběrného dvora. V případě pochyb se poraďte s recyklační firmou.

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Výrobce:

Gala a.s.

Západní 75

796 04 Prostějov

Česká republika

info@gala.cz

Tel.: +420 582 314 349 / +420 582 314 411 / +420 528 314 446